

Snabbguide Yealink T42S

www.weblink.se



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Display | 7 Återuppringning |
| 2 LED indikator | 8 Högtalartelefon |
| 3 Tilldelbara Funktionstangenter | 9 Volym |
| 4 Mute | 10 Navigeringsknappar |
| 5 Headset | 11 Funktionstangenter |
| 6 Röstbrevlåda | 12 Omstart av telefonen, håll inne sedan ok |

Weblink IP Phone
Gamlestadsvägen 1, 415 02 Göteborg, Sweden
Tel: 031-301 48 10, www.weblink.se

EN DEL AV
 **InfraCom Group**

Ringa ett samtal


Använda luren

1. Ta upp luren.
2. Ange numret och tryck sedan på funktionstangenten **Send**.

Använda högtalartelefonen:

1. Låt luren ligga och tryck på 
2. Ange numret och tryck sedan på funktionstangenten **Send**.

Använda headsetet:

1. Med headsetet anslutet, tryck på  för att aktivera headsetläget.
2. Ange numret och tryck sedan på funktionstangenten **Send**.

Besvara ett samtal

Använda luren:

1. Lyft luren.

Använda högtalartelefonen:

1. Tryck på 

Använda headsetet:

1. Tryck på 


Obs! Under ett samtal kan du växla mellan headsetet, handsfree-högtalartelefonen och handenheten genom att trycka på headsetknappen, högtalartelefonknappen eller genom att plocka upp handenheten. Headsetläge kräver ett anslutet headset.

Avsluta ett samtal

Använda luren:

Lägg på luren eller tryck på funktionstangenten **Cancel**.




Använda högtalartelefonen:

Tryck på  eller på funktionstangenten **Cancel**.

Använda headsetet:

Tryck på funktionstangenten **Cancel**.

Återuppringning

Tryck på  för att öppna samtalslistan, tryck på  eller  för att välja önskad post och tryck sedan på funktionsknappen **Send**.



Tryck  två gånger när telefonen är i viloläge för att ringa ut det senast uppringda numret.

Tyst läge

Tryck på  för att aktivera tyst läge, tryck igen för att avaktivera.

Samtal på vänt

Tryck på **hold** funktionsknappen under ett aktivt samtal.

För att ta tillbaka samtalet tryck på **resume**, har du flera samtal på vänt använd  eller  och sedan **resume**.

Koppla samtal

Du kan överföra ett samtal på följande sätt:

Direktkoppling:

1. Tryck på funktionsknappen **Transfer** under ett aktivt samtal. Samtalet placeras i vänteläge.
2. Ange numret du vill koppla till.
3. Tryck på funktionsknappen **B Trans**.

Halv övervakad koppling

1. Tryck på funktionsknappen **Transfer** under ett aktivt samtal. Samtalet placeras i vänteläge.
2. Ange numret du vill koppla till och tryck sedan på funktionsknappen **Send**.
3. Tryck på funktionsknappen **Transfer** när du hör ringsignalen.

Övervakad koppling

1. Tryck på funktionsknappen **Transfer** under ett aktivt samtal. Samtalet placeras i vänteläge.
2. Ange numret du vill koppla till och tryck sedan på funktionsknappen **Send**.
3. Tryck på funktionsknappen **Transfer** när den andra parten svarar.

Vidarekoppling:

1. Tryck på **Meny** när telefonen är i viloläge och välj sedan **Feature- > Call forward**.

2. Välj önskad vidarekoppling:

- Alltid ---- Inkommande samtal vidarebefordras villkorslöst.
- Upptagen ---- Inkommande samtal vidarebefordras när telefonen är upptagen.
- Inget svar ---- Inkommande samtal vidarebefordras om de inte besvaras efter en tidsperiod.

3. Ange numret du vill vidarebefordra till. För "inget svar", tryck på  eller  för att välja önskad ringtid att vänta innan vidarebefordran sker.

4. Tryck på funktionsknappen **Save** för att acceptera ändringen.

Konferenssamtal


1. Tryck på funktionsknappen **Conf** under ett aktivt samtal. Samtalet placeras i vänteläge.
2. Ange nummer för det andra personen och tryck sedan på funktionsknappen **Send**.
3. Tryck på funktionsknappen **Conf** igen när den andra personen svarar. Alla parter har nu gått med i konferens.
4. Tryck på funktionsknappen **End call** för att koppla bort alla parter.

Obs: Du kan dela konferenssamtalet i två enskilda samtal genom att trycka på funktionstangenten **Split**.

Röstmeddelande



indikator på viloskärmen indikerar att ett eller flera röstmeddelanden väntar i röstbrevlådan. Strömindikatorns LED blinkar långsamt rött.

Så här lyssnar du på röstmeddelanden:




1. Tryck på  eller på funktionsknappen **Connect**.
2. Följ röstänvisningarna för att lyssna på dina röstmeddelanden.

Anpassa din telefon





Historik

1. Tryck på funktionstangenten **History** när telefonen är i viloläge, tryck på  eller  för att bläddra igenom listan.
2. Välj en post från listan, du kan göra följande:
Tryck på funktionsknappen **Send** för att ringa posten.
Tryck på funktionsknappen **Delete** för att radera posten från listan.

Volym

- Tryck på  under ett samtal för att justera mottagarvolymen för luren / högtalartelefonen / headsetet.
- Tryck på  när telefonen är inaktiv eller ringer för att justera ringsignalens volym.
- Tryck på  för att justera mediavolymen på motsvarande skärm.

Ringsignaler

1. Tryck på menyknappen **Meny** när telefonen är i viloläge och välj sedan **Settings**
-> **Basic settings**-> **Sound**->
2. Tryck på  eller  för att välja konto och tryck sedan på **Enter**.
3. Tryck på  eller  för att välja signal och tryck sedan på **Enter**. för att välja önskad ringsignal.
4. Tryck på funktionsknappen **Save** för att acceptera ändringen.